



ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

Los cartuchos de limpieza ayudan a prolongar la vida de la impresora al limpiar automáticamente las tarjetas antes de iniciar el ciclo de impresión, esto también ayuda a proteger el cabezal de impresión y los rodillos de transporte ya que evita acumulación de partículas y de polvo. Es importante recordar que una tarjeta limpia producirá una imagen más clara, nítida y detallada, sin vacíos de imagen.



Categorías de impresoras de acuerdo a su uso:

VALOR	DESEMPEÑO	SEGURIDAD
-------	-----------	-----------

Bajo volumen, diseño pequeño, sencillas y económicas.

Volumen de medio a alto, de uso rudo.

Volumen alto, laminados de alta seguridad.

P100i

P110m

P110i

P120i

P330i

P330m

P430i

P520i

P630i

P640i





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

VALOR		
No. de Parte	Descripción	Observaciones
105912-912	Kit de limpieza p/impresoras P110m, P110i y P120i , 4 juegos (motor de impresión- tarjeta larga y alimentador de tarjetas cortas).	<p>Consta de 1 paquete de: 4 tarjetas Largas (en forma de "T") 4 tarjetas Cortas.</p> <p>Es importante mencionar que:</p> <p>La rutina de limpieza es automática, en la pantalla de la impresora nos envía un mensaje "Clean Printer".</p> <p>Si el usuario así lo requiere puede adelantar la rutina de limpieza de la siguiente manera:</p> <p>Debe mantener oprimido el botón que se encuentra debajo de la pantalla, en automático manda el mensaje de "Clean Printer" (seguir las indicaciones que manda la pantalla).</p> <p>La impresora solicita la rutina de limpieza cada 5000 pasadas o cada 1000 tarjetas en impresión a color.</p> <p>Nota: Es muy importante que al momento de realizar la rutina de limpieza se retire de la impresora el Ribbon y las tarjetas de PVC.</p>
105912-301	Rodillo de limpieza p/impresoras P100i, P110i, P120i con la opción de CardSense* y P200 Serie (juego de 5).	<p>Los rodillos de limpieza están hechos con adhesivo que recogen las partículas de las tarjetas de PVC antes de la impresión.</p> <p>* CardSense: Permite al usuario alimentar en forma manual las tarjetas a través de la ranura frontal de la impresora (este es un accesorio opcional para las impresoras P110i y P120i).</p> <p>Nota: El CardSense incluye 1 rodillo.</p> <p>Este rodillo se debe cambiar cada 200 tarjetas impresas a color o cada 1000 pasadas.</p>





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

VALOR		
105909-057	Kit de toallitas (hisopos) limpiadoras (caja con 25 toallitas).	<p>Hisopos (toallitas) con alcohol para limpiar el cabezal.</p> <p>Es importante recomendar que al momento de la limpieza del cabezal la máquina debe de estar apagada (el modo de limpieza es de un lado hacia otro).</p> <p>Se debe dejar secar 2 minutos antes de encender la impresora.</p>





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

DESEMPEÑO		
No. de Parte	Descripción	Observaciones
105912-913	Kit de limpieza Premier p/impresora P330i, P330m y P430i (25 tarjetas cortas y 25 tarjetas de limpieza largas para el sistema de impresión).	<p>25 Tarjetas Cortas (estas son del tamaño del PVC, nos ayudan a limpiar el sistema alimentador).</p> <p>25 Tarjetas Largas (en forma de "T" y, a comparación de las de Valor, son más delgadas).</p> <p>Nota: Es importante mencionar que el modo de ingresar la tarjeta "T" es del lado de la salida del PVC.</p>
105912-707	Kit de tarjetas de limpieza – tarjetas largas "T" (caja con 50 tarjetas) para impresoras P330m, P330i y P430i.	<p>Tarjetas largas (en forma de "T" y a comparación de las de Valor, son más delgadas).</p> <p>Nota: Estas tarjetas son iguales a las anteriores; la diferencia es que, en este caso, se venden únicamente las de forma de "T".</p>
105912-003	Rodillo adhesivo de limpieza (juego de 5) p/impresoras P330i, P330m. Funcional también para impresoras P310i, P320, P420i, P520i, y P720.	<p>Rodillo con adhesivo, este sirve para limpiar el PVC, el cual se vende por separado.</p> <p>Nota: Este no se incluye con el cartucho de la impresora.</p>





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

DESEMPEÑO		
105912-708	Cartucho de limpieza, completo p/impresora P330i, P330m y P430i.	El cartucho es el módulo donde se coloca el rodillo.
105909-057	Kit de toallitas (hisopos) limpiadoras (caja con 25 toallitas hisopos).	Hisopos (toallitas) con alcohol para limpiar el cabezal. Es importante recomendar que al momento de la limpieza del cabezal la máquina debe de estar apagada (el modo de limpieza es de un lado hacia otro). Se debe dejar secar 2 minutos antes de encender la impresora.
104531-001	Kit de tarjetas de limpieza (caja de 100 tarjetas) para impresoras P330m, P330i y P430i.	Tarjetas cortas (estas son del tamaño del PVC, ayudan a limpiar el sistema del alimentador).
105909-169	Kit de limpieza Premier (impresoras línea rendimiento) 50 tarjetas de limpieza & 25 toallitas (Hisopos).	Tarjetas cortas (las cuales ayudan a limpiar el sistema de alimentación). Hisopos (toallitas) con alcohol para limpiar el cabezal.





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

SEGURIDAD

No. de Parte	Descripción	Observaciones
105912-002	Cartucho de limpieza, completo p/impresoras P520i . Funcional también para impresoras P310i , P320 y P420i .	El cartucho es el módulo azul donde se coloca el rodillo.
105912-003	Rodillo adhesivo de limpieza (juego de 5) p/impresoras P520i . Funcional también para impresoras P310i , P320 , P330i , P420i , P430i , P720 .	Rodillo con adhesivo, este sirve para limpiar el PVC, el cual se vende por separado.
105909-057	Kit de toallitas (hisopos) limpiadoras (caja con 25 toallitas hisopos).	Hisopos (toallitas) con alcohol para limpiar el cabezal. Es importante recomendar que al momento de la limpieza del cabezal la máquina debe de estar apagada (el modo de limpieza es de un lado hacia otro). Se debe dejar secar 2 minutos antes de encender la impresora.
104531-001	Kit de tarjeta de limpieza (caja de 100 tarjetas) para impresoras P520i. Funcional también para impresoras: P330m , P330i y P430i .	Tarjetas cortas (estas son del tamaño del PVC, nos ayudan a limpiar el módulo del alimentador).





ACCESORIOS DE LIMPIEZA



Card.
Printer
Solutions

Somos Distribuidores Mayoristas y Centro de Servicio Autorizado en México.

SEGURIDAD

No. de Parte	Descripción	Observaciones
800015-802	Cartucho de limpieza de tarjetas p/impresora P640i (limpia hasta 3,000 tarjetas) P630i .	Cartucho color azul.
105909-057	Kit de toallitas (hisopos) limpiadoras (caja con 25 toallitas hisopos).	Hisopos (toallitas) con alcohol para limpiar el cabezal. Es importante recomendar que al momento de la limpieza del cabezal la máquina debe de estar apagada (el modo de limpieza es de un lado hacia otro). Se debe dejar secar 2 minutos antes de encender la impresora.

